

SscFWS バージョンアップ手順

1. PC の環境アップデート

ソフトウェアは対応機種追加に伴い更新されます。

最新のバージョンは弊社ダウンロードサイト

(<http://www.onsemi.jp/PowerSolutions/taxonomy.do?id=101533>)

から入手できますので必要に応じてお使いの環境を更新して下さい。

Document Title : *Flash Writing System SKK/SKK-DBG/FWS/FWS-X16DI Program Installer*

環境は上書きされますので、旧環境のアンインストールは必要ありません。

2. ユニットのファームウェアアップデート

“ファームウェアアップデート”アプリケーションを起動します。


[スタート] → [すべてのプログラム] → [SscFWS Flash-micro Writing System] → [ファームウェアアップデート] で起動できます。

下記のような Window が表示されます。

Window 右欄の内容に従い操作して下さい。

START ボタンを押しながら USB ケーブルを挿して下さい。


① アプリケーション起動時の画面




②ユニットを接続した時の画面

USB ケーブルを挿すと、ユニットが認識され下記の画面になります。


対象デバイスをダブルクリックするとファームウェアのアップデートが実行されます。



③アップデート中の画面



④アップデートが正常終了した画面



⑤ユニットを外すと下記画面に戻ります。(①の状態)

複数のユニットをアップデートする場合は、②に戻って繰り返し行って下さい。



⑥最後に Window 右上の [X] をクリックしてアプリケーションを終了します。

3.ライターユニット用デバイスドライバー更新

[スタート] → [すべてのプログラム] → [SscFWS Flash-micro Writing System] →
[デバイスドライバのインストール] でインストールしてください。

以上